

ZİL SAATİ ŞARTNAMESİ

- Cihaz, rack tipi olmalıdır
- Cihaz, haftalık olarak programlanabilmelidir.
- İstenildiğinde her gün için farklı program girilebilmelidir.
- Cihaz üzerinde programlama için LCD ekran ve tuş takımı bulunmalıdır.
- Bütün ayarlamalar cihaz üzerindeki menüden yapılabilmelidir.
- Haftalık en az 40 adet zil ayarlanabilmelidir. İstenilen zil için istenilen müzik seçilebilmelidir
- Cihaz ön panelinde monitör hoparlör bulunmalıdır ve programlama yaparken, bu hoparlörden seçilen melodi dinlenip sonrasında onaylanabilmelidir.
- Cihaz içinde müzikleri ve alarm mesajlarını yüklemek için dahili hafıza bulunmalıdır.
- Müzik ve alarm mesajları Bilgisayardan, USB kablo ile cihaza yüklenip değiştirilebilmelidir.
- Cihaz, arka panelinde amplifikatör beslemesi için 220V AC priz bulunmalıdır
- Cihaz, üzerinde mikrofon girişi ve line out çıkışı bulunmalıdır
- Mikrofonla anons başlayınca arka paneldeki prize amplifikatör beslemesi için otomatik olarak enerji gelmelidir ve anons bitince 20~30 saniye sonra enerji kesilmelidir.
- Cihazın 4 butonlu uzaktan kumandası bulunmalıdır.
- Kumandadaki 3 buton ile kayıtlı sesler çalınabilmeli 4. Buton ile prize çıkıştaki prize amplifikatör beslemesi için enerji verilip kesilebilmelidir.
- Cihaz içinde dahili acil mesaj ünitesi bulunmalıdır.
- Cihazın arka panelinde acil mesaj ünitesi için 4 adet tetik girişi bulunmalıdır.
- Cihaz, yangın alarm paneli, deprem sensörü gibi cihazlardan gelen tetikle daha önceden kaydedilmiş sesleri çalabilmelidir.