

NOTEL NOT DMU10 - 10 KANAL ACİL MESAJ ÜNİTESİ

KULLANIM KLAVUZU

1. Kutu İçinde Bulunan Parçalar

10 kanal dijital mesaj ünitesi
220 volt power kablosu
USB ara kablosu
Kullanım klavuzu

2. Cihazın Kullanım Amacı

Acil mesaj ünitesi Bilgisayar ile dahili hafızasına USB kablo aracılığı ile kaydedeceğiniz MP3 formatındaki 10 adet ses dosyasını, arka tarafındaki 10 adet tetik girişini kısa devre ederek karşılığındaki kayıtlı ses dosyasını çalmanızı sağlar. Yangın alarm sistemi, deprem sensörü, su baskın dedektörü v.b. gibi algılayıcı sensörlerden gelen sinyallerin veya tetik girişine bağlanan butonlara basıldığında, karşılığında önceden kaydettiğiniz ses dosyasını çalarak anons sistemi üzerinden alanda bulunan insanlara ikaz yapılmasını sağlar.

3. Cihazı Bilgisayarla Programlama ve çalıştırma

Cihazı programlayabilmek için USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız. Bilgisayar otomatik olarak cihaza bağlanacak ve cihazı usb bellek gibi görecektir ve cihazın hafızasında fabrikasyon olarak kayıtlı olan ses dosyalarını göreceksiniz. Eğer ses dosyalarını değiştirmek isterseniz değiştirmek istediğiniz ses dosyasını cihazdan silip yeni ses dosyasını aynı isimlerle (" 001 002 003010" şeklinde isimlerle ve MP3 formatında) kaydedebilirsiniz. Ses dosyalarını çalmak için cihazın arka panelinde 10 adet tetik girişi ve 2 adet ortak COM ucu (**Kuru Kontak**) bulunmaktadır. COM ucu ile her hangi bir tetik girişini kısa devre ettiğinizde karşılığındaki ses dosyasını çalacaktır. **Örneğin COM ile 1. tetik girişini kısa devre ettiğinizde 001 adlı MP3 formatında ses dosyasını çalacaktır.** Cihaz önünde POWER ve BUSY ledleri vardır. Cihaza enerji verdiğinizde POWER ledi kırmızı olarak yanar. Herhangi bir ses dosyası çalmaya başladığında, BUSY ledi ses çalması durana kadar, mavi olarak yanıp sönmeye devam edecektir. Cihazın arkasında bulunan AUDIO OUT çıkışını, amplifikatörünüzün LINE INPUT veya AUX IN girişine bağlayarak kullanabilirsiniz.