

GARANTİ KOŞULLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
- 1.a- Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suret ile teslim edilmesi halinde verilecektir.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
- 3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özelliklerle başka sanayi malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Malın; *Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,
- *Tamir için geçen sürenin aşılması,
- *Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
- 6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
- *Ürünün hor taşınması, ünitenin VIZYONTECH kullanım ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.
- *Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına ülke dahilinde teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.
- *Mücbir sebepler dışında başka durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.
- *Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başka şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.
- 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.
- 8- Garanti belgesi ile ilgili çikabilecektir sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Kurumuna Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- 9- Malın beraber kullanılmayan VIZYONTECH ürünü olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkizis onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanım yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.
- 10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VIZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.
- 11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımlı yapılan tüketiciler için geçerlidir.
- 12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VIZYONTECH ELEKTRONİK servisi merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VIZYONTECH ELEKTRONİK: Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45 www.bofmann.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Marka : **BOFMANN**
Cinsi : **KABLOSUZ MİKROFON**
Modeli : **BF-650YY**
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Veriliş Tarihi / Sayısı : **16.01.2023 / 63917**
Belgenin Geçerlilik Tarihi : **16.01.2025**
Garanti Süresi : **2 Yıl**
Azami Tamir Süresi : **30 Gün**
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeyecektir.

VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

- 1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VIZYONTECH Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadıktan emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
- 2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
- 3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FIRMA

VIZYONTECH ELEKTRONİK

Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45
www.bofmann.com.tr

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH


ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KABLOSUZ MİKROFON

BF-650YY



www.bofmann.com.tr




Yeni bir frekans ayarlamak istediğinizde lütfen etrafınızdaki en iyi frekansı aramak için SET tuşunu saat yönünün tersine SCAN yönünde çevirerek OTOMATİK Tarama işlevini kullanın. Daha sonra SET tuşunu saat yönünde SYNC'e çevirin ve alıcı ve vericiyi aynı frekansta eşleştirmek için verici IR'yi Alıcı IR penceresinin yakınına yerleştirin.

- 2*100 Kanal
- Şarj edilebilir 18650 pil
- Otomatik kanal arama , kızıltesi kanal senkronizasyonu
- Mikrofon (verici) bu alıcının herhangi biriyle çalışabilir



Önizleme

Bu UHF kablosuz mikrofon sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu UHF kablosuz mikrofon sistemi profesyonelce tasarlanmış ve üretilmiştir.


- Mükemmel ses kalitesi
- Çok kanallı geliştirilmiş Dijital DPLL alım modu
- UHF frekansı, paraziti önlemek için 2*100 kanal .
- Her Mikrofondaki 100 frekans, daha kararlı çalışmayı, daha güvenilir iletimi sağlar .
- Otomatik kanal arama ve Otomatik kilitleme, çalışmayı kolaylaştırır.
- Kızıltesi kanal senkronizasyonu, alıcı ve vericinin aynı frekansta kolayca eşleştirilmesini sağlar.
- Uzun süre kullanım için 18650 şarj edilebilir pil.
- Kolay pil şarjı için 5v, 1000mA çıkışlı USB şarj bağlantı noktasına sahip alıcı.



Herhangi bir onarım işleminde yalnızca profesyonel Teknik servisimizden destek isteyin..




1. Açma/Kapama
2. Fonksiyonel ayar tuşu : Alıcıyı açtığınızda, 20 saniye bekleme süresi olacak, ardından sistem otomatik olarak kilitlenecektir.
KİLİT AÇMA: Ekranda LOCK sembolü belirirse, alıcı kilitli demektir. Alıcının kilidini açmak için SET tuşuna 3 saniye basın.
OTOMATİK TARAMA: Alıcının kilidini açın ve frekansları taramak için SET tuşunu saat yönünün tersine çevirin.
OTOMATİK SENKRONİZASYON: Tarama bittikten sonra SYNC (senkronizasyon) için SET tuşunu saat yönünde çevirin ve onaylamak için SET tuşuna basın. Alıcı ekranı "IR-----" gösterecektir. El mikrofonunu "IR" alıcının "IR" penceresine yaklaştırın. Sistem otomatik olarak bağlanır ve eşleşir.
Daha sonra alıcı ekranı AF sinyalini gösterecektir,. Konuştuğunuzda ekran RF sinyalini gösterecektir,. Sistem kullanıma hazırdır.
3. LCD ekran: Kanal numarasını, çalışma frekansını, verici pilini, kilidi, AF ve RF sinyal çubuğunu gösterir.
4. IR penceresi: Vericiyi alıcıyla aynı frekansta senkronize etmek için.
5. Anten
6. Ses XLR Balans Çıkışı
7. Ses 6.35mm Çıkışı
8. Güç Girişi: DC12~15v, 1000mA adaptör.
9. USB Şarj İstasyonu: 5v, 1000mA çıkış istasyonu.




Alıcı


1. STAND-BY: Alıcıyı açın, alıcının 20 saniyelik bekleme süresi olacaktır. RF ve AF seviyesini kontrol edin. Parazit çoksa, paraziti önlemek için kanalı değiştirin. 20 saniye sonra sistem otomatik olarak kilitlenecektir.
2. KİLİT AÇMA: Ekranda LOCK sembolü belirirse, alıcı kilitli demektir. Alıcının kilidini açmak için SET tuşuna 3 saniye basın
3. OTOMATİK SENKRONİZASYON: Alıcının kilidini açın ve frekansları taramak için SET tuşunu saat yönünün tersine çevirin. Tarama bittikten sonra, SYNC (senkronizasyon) için SET tuşunu saat yönünde çevirin ve onaylamak için SET tuşuna basın. Alıcı ekranında "IR-----" görünecektir. El mikrofonunu "IR" alıcının "IR" penceresine yaklaştırın. Sistem otomatik olarak bağlanır ve eşleşir.
- Vericiyi açın. RF seviyesi göstergesi yanacaktır. Sesi uygun seviyeye getirin ve konuşun. AF seviyesi sesinize göre çalışır.
4. DİKKAT: Kullanmayı bitirdiğinizde pizden çıkarın.



Resim 1: Standby




Resim 1: Tarama



Resim 1: Senkronizasyon


5. MUTE: Mikrofonu kısa süreliğine (On/Off)basın. El mikrofonu ekranı "-----" şeklinde bir çizgi gösterdiğinde, sistem SESSİZ durumda demektir.

**El Mikrofonu ve Vericinin İşlevleri****El Mikrofonu**

1. AÇMA/KAPAMA düğmesi
2. IR Penceresi (Şarj göstergesi)
3. LCD ekran
4. Ön panel
5. Dinamik Kartuş
6. Ses +.
7. Ses -
8. Şarj edilebilir 18650 pil
9. Tip-C şarj istasyonu: 5v, 1000mA

Verici

1. Pil kutusu kapağı
2. Pil Bölmesi: 2 adet 3.7v Şarj edilebilir pil
3. Yaka mikrofonu
4. Yaka veya kulaklık ses girişi
5. ON/OFF düğmesi
6. LCD ekran
7. IR penceresi
8. Pil ömrü göstergesi
9. Anten
10. Ses +/-
11. Yaka Mikrofonu
12. kulaklık mikrofon
13. Yaka mikrofonundan enstrümana transfer anahtarı.



Vericinin LCD Ekranı


5 15.00

CH 0 13

1. Frekans : çalışma frekansını gösterir
2. Kanal: çalışma kanalını gösterir
3. Düşük pil göstergesi: pil seviyesini gösterir.

Mikrofon vericinin işlevleri

1. Vericiyi açın. LCD ekran frekansı, kanalı ve pil durumunu gösterecektir.
2. Ekran ,alıcı ile farklı frekans (kanal) gösteriyorsa, “IR” mikrofonunu alıcının “IR” penceresine yakın bir yere koyun. Alıcının kilidini açmak için alıcının “SET” tuşuna 3 saniye basın. Daha sonra SET tuşunu saat yönünde çevirin ve onaylamak için tekrar “SET” tuşuna basın. Alıcı ekranı “IR-----” gösteriyorsa, sistem otomatik olarak vericiye bağlanıyor demektir. Alıcının ve mikrofonun aynı frekansta (kanalda) olduğunu tekrar kontrol edin. Alıcı ışıklarının ön panelindeki RF ışığı yanıyorsa ardından sistem hazırdır.

PİL

1. Pil kutusu kapağını dışarı doğru iterek açın.
2. Pilleri takın. Kutupların doğru olduğundan emin olun.
3. Kapağı içeri doğru iterek kapatın.
4. Şarj Etme: Vericinin TİP-C bağlantı noktasını alıcının USB şarj bağlantı noktasına bağlamak için şarj kablosunu kullanın. Alıcıyı kapatın, vericinin pilini şarj edin.

Uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın, Piller geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır.

**Teknik İndeks
Sistem**

Frekans aralığı: 515-565MHz (USA ve Kanada)
630-690MHz (Avrupa)

Kanallar: 100 * 2
Kanal mesafesi: 1MHz
Stabilite: +/- 0.005%
Dinamik aralık: 100dB
Max deviasyon: +/-45KHz seviye sınırlamalı
Frekans tepkisi: 40Hz-16KHz (+/-3dB)
S/N oranı: >95.6dB
T.H.D.: <0.5%
Operasyon aralığı: 60m (normal koşullarda)
Ambient Temperature: -10°C~+50°C

Alıcı

Alış Modu: DPLL
M Frekansı: 110MHz, 10.7MHz
Anten çıkışı: BNC/50Ω
Hassasiyet: 7dBuV (90dB S/N)
Hassasiyet ayar aralığı: 12-32dBuV
Gürültü Engelleme: >75dB
Max çıkış seviyesil: +400mVp

Verici(mikrofon)

Anten: Yerleşik
RF Çıkışı yüksek RF 15mW, düşük RF 3mW
Gürültü engelleme: -60dB
Güç: 3.7v, 800mA şarj edilebilir pil

VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

EC Declaration of Conformity

Wireless Microphones

Brand Name : BOFMANN

Model Number : BF-650YY

Importer name : VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

We, Vizyontech, declare that these products comply with the R & TTE directives.

Applied standart

Radio: ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 (2021-11)

Test standart : EMC : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) / ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (2019-04)

Health : EN 50663:2017

Safety : EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

General manager : Ayhan ÇELİK



**VİZYONTECH ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**
Meclis Mah. Şener Sok. No: 78 Sancaktepe/İST.
Sultanbeyi / İD. 945 036 5869 /TÖ: 577581
Mersis No: 0925 0365 8690 0014