

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DECK MİKSER

NOT MX1216

NOT MX1616



www.notel.com.tr

Genel önlemler:

Cihazın hasar görmesini önlemek için kontrol yüzeyine ağır nesneler yerleştirmekten, yüzeyi keskin nesnelerle çizmekten veya kaba kullanım ve titreşimden kaçının. Cihazı aşırı kir, toz, ısı ve titreşimden koruyun. Cihazı kül, duman, sıvı dökülmesi, yağmur ve nemden koruyun. Konsol ıslanırsa, hemen kapatın ve ana elektriği kesin. Tekrar kullanmadan önce iyice kurumasını bekleyin.

Temizlik: Kimyasallar, aşındırıcılar veya çözücüler kullanmaktan kaçının. Kontrol paneli en iyi yumuşak bir fırça ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizlenir. Fader ve potansiyometre düğmeleri, ılık sabunlu bir solüsyonla temizlenebilir. Tekrar takmadan önce durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

GÜVENLİK TALİMATLARI



ÖNLEMLER: Lütfen aşağıdaki talimatları okuyun.

Bu güvenlik ve çalıştırma talimatlarını ileride başvurmak üzere okuyun ve saklayın. Burada ve konsolda yazılı olan tüm uyarılara uyun. Bu Kullanım Kılavuzunda yazılı olan çalıştırma talimatlarını izleyin.

Konsolu, alt kapağı doğru şekilde takılmış olarak çalıştırın. Dahili seçenekleri ayarlamak için kapağın çıkarılması gerekiyorsa, güç kablosunu prizden çekerek ana elektriği kesin. Bu işi yetkili teknik personele havale edin.

Konsolu yalnızca bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan ve arka panelde işaretli tipte bir elektrik prizine bağlayın.

Cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın, nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın.

Arka ve üst havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya konsolu hava akışının engellendiği bir yere yerleştirmeyin.

Yangın tehlikesini önlemek için konsolu aşırı ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yere yerleştirmeyin. Konsolu, ısı ve aşırı titreşim oluşturan herhangi bir ekipmandan uzağa yerleştirin.

Konsolu bu Kullanım Kılavuzunda basılan talimatlara göre kurun. Güç amplifikatörlerinin çıkışını doğrudan konsola bağlamayın. Ses konnektörlerini ve fişlerini yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu ürün, profesyonel ses uygulamaları için bir analog mikser konsoludur. Bu mikser basit ve kullanışlı bağlantılar sağlamak ve hızlı bir ses yükseltme sistemi oluşturmak için mükemmel bir çözüm sunar. Titiz standartlara göre tasarlanmış bu konsol, en yüksek güvenilirliği ve en iyi ses performansını sağlar.

Kısa işlevlerin tanıtılması:

- LR ana mix
- Kayıt
- 3 bant EQ
- fantom power
- Kanal ve ana sayaçlar
- 60 mm toz korumalı faderler
- 2 Parça izleme ve LR'ye yeniden oynatma
- Kulaklık ve yerel monitör çıkışları
- +26dBu sürücü özelliğine sahip elektronik olarak dengeli XLR çıkışları
- Preamp +34dBu maksimum giriş kapasitesi formic veya line
- Ultra düşük gürültülü amfi tasarımı
- BLUETOOTH ve Mp3 çalar/kaydedici
- Dijital efekt işlemcisi
- Metal jaklar, altın kaplama XLR'ler, sızdırmaz anahtarlar
- Harici güç adaptörü

MONO Giriş Kanalı**XLR VE TRS JAKLARINDA MIC/LINE**

Bu jaklar mikrofon veya hat seviyesi sinyalleri için kullanılır. XLRjack kullanırsanız, +34dBu maksimum giriş gücüyle kanalın ön amfisi için muazzam bir boşluk bırakabilir. 2 girişlerin her ikisi de dengelidir, ancak gerektiğinde dengesiz sinyalleri işleyebilirler. MIC XLR jakı, kondansatörler gibi fantom güç gerektiren mikrofonları 6k Ω ohm dirençler aracılığıyla besler (pin 2 ve 3'e +48V DC güç sağlamak için)

GAIN

Bağlı kaynağı dahili 0dBu işletimiyle eşleştirmek için giriş hassasiyetini ayarlar. Kanalın seviyesi +0 ila +40dB gain (MIC) veya -20 ila +20dB (LINE, PADDED MIC) olmak üzere 40dB'lik değişken bir aralık sağlar. Monitör sistemi ve ana seviye ölçerlerle koordineli olarak, gain düğmesini, "+6" olan kanal için "0" ölçüm ortalamasına ayarlayın.

Kanalın seviye ayarı için önemli talimatlar: Gain kontrolünü ayarlamak ve her kanaldan geçen sinyallerin doğru seviyesini belirlemek için PFL'yi kullanın. Ana LR metreler, kanalın sinyal seviyesi için yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar. Mixerde her sinyali dengelemek için fader'ı kullanın.

EQ

Duyarlı bir 3-bant EQ (ekolayzır), 3 frekans bandı için bağımsız kontroller sağlar. YÜKSEK ve DÜŞÜK bantlar, sırasıyla 12 KHz'in üzerindeki yüksek frekansları ve 80 Hz'nin altındaki düşük frekansları etkileyen filtrelerdir. MID bandı, 2.5KHz civarında merkezlenen frekansları etkileyen çan şeklinde bir tepedip filtresidir.

AUX Send

Bu döner kontroller, aux çıkışına ne kadar kanal sinyalinin karıştırılacağını ayarlar.

FX Send

Kanalların eko efektini almak istediğinizde, yüklü eko seviyesini bu düğme ile ayarlayabilirsiniz

PAN

Bu fonksiyon, stereo ses efekti yapmak için sinyal seviyesini sol ve sağ kanallar arasında dağıtan bir işleve sahiptir..

PEAK


GAIN ses seviyesi ayarlandığında bu cihazın giriş sinyal seviyesini (çıkıştan bağımsız olarak) gösteren lambadır.

FADER

İlgili kanallara bağlı olan sinyal kaynaklarının ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.

PFL

PFL anahtarının "AÇIK" olduğu tek kanalın sinyalini kulaklıktan izleyebilirsiniz (Bu sırada diğer kanallar otomatik olarak kapanır.)



Effectler**FX**

Efektin toplam ses seviyesini ayarlar, konsolun dahili efekt işlemcisine ve çıkışına gönderilen veri yolu sinyallerini gönderir.

DELAY

Farklı boyutlardaki boşlukların yankı efektlerini simüle etmek için efektördeki her yankı arasındaki zaman aralığının uzunluğunu ayarlar.

REPEATS

Efektörün ekolarının sürelerini ve derinliğini ayarlar.

PAN

Stereo ses efekti yapmak için sinyal seviyesini sol ve sağ kanallar arasında dağıtan bir işleve sahiptir..

PFL

Yankı sesini ve harici efektör sesini izlemek istediğinizde bu kontrolü kulaklıktan ayarlayabilirsiniz.

EFFECTS FADE

İlgili kanallara bağlı olan sinyal kaynaklarının ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.

AUX / TAPE / PHONES**AUXSEND**

Harici cihazlarla eşleştirmek için AUX SEND kanalının çıkış yakından gelen ses seviyesini ayarlar.

AFL




Eko sesini ve harici efektör sesini izlemek istediğinizde bu kontrolü kulaklıktan ayarlayabilirsiniz..

TAPE

2 kanallı bir cihazın veya CD'nin sesini ana kanalda (L/R) ayarlar.

PHONES

Monitör kulaklığının sesini ayarlar. İşitme duyunuza zarar vermemek için uygun bir ses seviyesi kullanın.



Ana mixer

+48V Phantom Power Anahtarı

+48V DC anahtarı, kanalın XLR girişine güç sağlayarak fantom güç veya DI-BOX gerektiren mikrofona güç sağlar.

Uyarı: Fantom gücü seçerken, girişe unbalance kaynaklar veya kablolar bağlamayın. Sesi önlemek için +48V gücünü açarken veya kapatırken kanalı sessize alın.


Main

Normal durumda, ana miks sinyallerinin çıkış seviyesini gösterir. Herhangi bir kanalın PFL/AFL düğmesine basıldığında, o kanalın sinyal seviyesini gösterecek şekilde değişir.

POWER: Güç göstergesi. Çalışmanın başladığını göstermek için yanar

PFL/AFL: İzleme koşulu göstergesi.

FADER: Ana mikserin çıkış seviyesini ayarlar.



BLUETOOTH & MP3 PLAYER


Ana menü tuşu

Geri/Son seçim tuşu

Hızlı ileri/Sonraki seçim tuşu

PLAY, PAUSE, ve ENTER tuşları.

MP3 : Mp3 çaların ana ses seviyesini ayarlar.




MENU

↑/II←

↓/▶II

▶/II
ENTER



Ana çıkış bölümleri

L ÇIKIŞI/R ÇIKIŞI

Konsolun ana miks çıkışı XLR & JACK'dir. Land R çıkışı genellikle iç ortama sinyal gönderir.

CTRL ROOM OUT

Bu jaklar, yerel hoparlörlere veya diğer monitör sistemlerine sinyal göndermek için kullanılır..

PHONES

Unbalanced TRS jakı. 30 ila 600 ohm empedanslı kapalı kulaklık kullanmanızı öneririz. Lütfen dikkat: İşitme hasarını önlemek için sesi ayarlayın.

AUX SENDS OUT

Unbalanced TRS jakı, monitöre, efektlere göndermek için AUX SEND AUX sinyallerini verir

EFFECT SEND

Bunlar harici dijital eko ve efekt ekipmanı ile bağlanacaktır..


EFFECT RETURN

Bunlar harici dijital eko ve efekt ekipmanı ile bağlanacaktır..

TAPE IN ve OUT

RCA giriş ve çıkışı, CD, MiniDisc, bilgisayar ve kaset çalar gibi popüler kayıt ve oynatma ekipmanlarını birbirine bağlar.

Arka panel fonksiyonları



Güç Bağlantısı ve Güç Anahtarı

Güç kaynağı için harici güç adaptörü kullanır. Gücü bağlamadan önce, güç adaptörünün güç voltajının yerel elektrik voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun. Bu konsolun güç anahtarı "off" konumunda olmalıdır.

Özellikler

Maximum giriş seviyesi	MIC +24dBu Line +24dBu Line +20dbu
Maximum çıkış seviyesi	XLR +26dBu TRS +20dBu
Ana göstergeler	10 segment -24dB to CLIP
Kanal göstergeler	1 LED sinyal göstergesi
Frekans aralığı	20Hz to 30KHz 0.5dB
CMRR CMIC 1kHz)	>75dB
THD+N	<0.01% (mikser çıkışı)
2-track return	RCA, unbalanced, 4K ohm, -2 dBu
2-track send	RCA, unbalanced , <75 ohm, -2 dBu
L/R çıkışı	XLR balanced, pin 2 hot, <75 ohm, +4 dBu, Max.+22 dBu
FX/AUX çıkışı	TRS unbalanced ,tip hot, <75 ohm, -2 dBu, Max. +18 dBu

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ KOŞULLARI

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.

1.a- Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suretle teslim edilmesi halinde verilecektir.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-Malın;*Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,

*Tamir için geçen sürenin aşılması,

*Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığına belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.

6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.

*Ürünün hor taşınması, ünitenin VİZYONTECH kullanım ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.

*Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına ülke dahilinde de teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.

*Mücbir sebepler ya da VİZYONTECH kontrolü dışında başkaca durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.

*Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.

7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.

8-Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

9- Malla beraber kullanılan ancak VİZYONTECH ürünü olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye teslimden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanım yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.

10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VİZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.

11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımını yapılan tüketiciler için geçerlidir.

12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VİZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VİZYONTECH ELEKTRONİK: Meclis Mah. Şener Sok No:78 VİZYONTECH Plaza Sancaktepe/ İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45 www.notel.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ :

Marka : **NOTEL**

Cinsi : **DECK MİKSER**

Modeli : **NOT MX1216 - NOT MX1616**

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Veriliş Tarihi / Sayısı : **27.02.2019 / 55444**

Belgenin Geçerlilik Tarihi : **27.02.2021**

Garanti Süresi : **2 Yıl**

Azami Tamir Süresi : **30 Gün**

Satış Tarihi:

VİZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VİZYONTECH Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadığından emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.

2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.

3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FİRMA

VİZYONTECH ELEKTRONİK

Meclis Mah. Şener Sok No:78 VİZYONTECH Plaza Sancaktepe

Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45

www.notel.com.tr

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeleyecektir.